

FRONT DISK BRAKE KIT 取扱説明書

商品番号: 06-08 1573

適応車種及びフレーム番号

Monkey/Gorilla:Z50J 1300017~

: A B 2 7 1 0 0 0 0 0 1 ~

Monkey(FI) : AB27 1900001~

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。パワーアップされたエンジンには強力なストッピングパワーが必要となります。 従ってノーマルブレーキでは容量不足となり、より強力なディスクブレーキが必要とされます。しかも8インチホイール専用キットの為、ノーマルに より近いフォルムに仕上げることが出来、ホイールスペーサーを使用する事でノーマルホイールにも対応出来るようにしました。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

正しく安全にご使用して頂くために必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。

製品を加工等された場合や取り付けられた場合は、保証の対象にはなりません。

他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

当製品は、上記適応車種、フレーム番号の車両専用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。

補修部品に付きましては商品番号及びリペア品番にてお申し込み下さい。尚、不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。 当キット付属のフロントブレーキマスターシリンダーASSY .はオイル確認窓が無い仕様の為、ブレーキフルードの量はオイルカップ部の上限線で 確認して下さい。

↑ 注意 | この表示を無視した取り扱いをすると人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的傷害の発生が想定される内容を示しています。

作業を行う際は、必ず冷間時(エンジン及びマフラーが冷えている時)に行って下さい。(火傷の原因となります。)

規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。(ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。)

製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。(ケガの原因となります。)

走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。 (部品の脱落の原因となります。)

プレーキフルードは、なるべく皮膚に触れないようにし、作業後は十分手洗いを行って下さい。(手荒れの原因となります。)

ブレーキフルードは、塗装面・樹脂部品・ゴム製品類等に付着すると劣化及び損傷させるので作業は十分注意して行って下さい。付着した場合は 速やかに水洗いを行って下さい。(部品の損傷・劣化の原因となります。)

↑ 警告 この表示を無視した取り扱いをすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

プレーキ液は指定のプレーキ液を使用。銘柄の異なるプレーキ液を混用しないで下さい。(トラブルの原因及び化学変化の恐れがあります。) 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)

製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。(幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。)

作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)

ブレーキディスクローター及びブレーキパットに油脂類を付着させないで下さい。付着した場合は、ブレーキパットは交換しブレーキディスクローターは脱脂して下さい。(事故につながる恐れがあります。)

ブレーキの取り付け作業については、熟練したメカニックに依頼し専用の設備・工具のある工場等で行って下さい。

(事故につながる恐れがあります。)

点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。

(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)

点検、整備等を行った際、損傷部品が見つかれば、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。

(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)

ここに示した注意事項は、製品を正しくお使い頂き、貴方や他の人々への危険や損害を防止するためのものです。誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、示しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守り下さい。

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用 は対象となりません。

この取扱説明書は、本製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

Jun./13/ 13

当製品を使用してフロントをディスクブレーキに変更するには、下記の弊社製品が必要です。

取り付けネジサイズ10mmのミラー(各1個入り)

オーバルスライドタイプミラー (06 01 110)

NC31タイプミラー (06 01 111)

角スライドタイプミラー (06 01 112)

MINIミラー(右専用) (06 01 113)

フロントプレーキを油圧ディスクにした場合、フロントマスターシリンダーを取り付ける為、STDスロットルハウジング(ブレーキレバー一体 式)を取り外す必要がありますので、弊社製ハイスロットルセット若しくはホンダ純正部品が必要です。

弊社製品

ハイスロットルセット (ケーブル長810mm)(09 02 0221)

ハイスロットルセット (ケーブル長700mm)(09 02 021)

弊社製キャブレターキット用(KEIHIN PC18キャブレター以外)

ホンダ純正部品

スロットルハウジング(1個) (53168 166 000)

スロットルハウジング(1個) (53167 GE4 000)

パンスクリュー 5×22(2個)(93500 05022 0G)

STDキャブレター及び弊社製KEIHIN PC18キャブレター用

フレームNO. Z50J-1300017~1510400の車両に当製品を取り付ける場合、別途下記部品が必要です。

遠心クラッチ車


コンビネーションスイッチASSY

(02 01 015)

マニュアルクラッチ車

クラッチレバー&コンビネーションスイッチASSY (02 01 016)

品 ~ 商 内 容~



番号	部品名	数量	リペア品番	入数
1	フロントホイールハブASSY.	1	06 08 1562	1
2	フロントキャリパーASSY .	1	06 08 115	1
3	キャリパーブラケット	1	45231 165 T02	1
4	フロントプレーキマスターシリンダーASSY.	1	06 08 1168	1
5	サブコード	1	37600 KCZ T00	1
6	ブレーキホース 775mm	1	06 080 0007	1
7	バンジョーボルト 10×1.25	2	00 07 0007	1
8	シーリングワッシャ 10mm	4	00 07 0010	1 0
9	ホイールスペーサー 3mm	1	44600 181 T10	1
1 0	カラー	1	44310 181 T00	1
1 1	フラットヘッドソケットスクリュー M8X16	2	00 00 0239	4
1 2	フランジキャップスクリュー M8X20	4	00 00 0238	4
1 3	Lレンチ 5mm	1		
1 4	Lレンチ 6mm	1		
1 5	タイラップ 200mm	2	00 00 0182	1 0
1 6	ブレーキフルード(DOT 4)	1	06 08 0019	1
1 7	バンジョー (ストレート)	1	00 07 0006	1
1 8	バンジョー(25°)	1	00 07 0037	1

リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。 予めご了承下さい。

尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいます様お願い致します。

-2-

Jun./13/ 13

~取り付け要領~

フロントアップスタンド及び メンテナンススタンド等でフロ ントタイヤを浮かせます。

▲警告:水平な場所で車両を安定 させる事。



フロントブレーキワイヤー スピードーメーターケーブルを 取り外します。

フロントアクスルナットを外し、 アクスルシャフトを取り外します。



STDのフロントホイールハブ からフロントホイールを取り外 します。

フロントホイルのエアバルブ側 をキャリパーと反対側になる様 フロントホイールハブASSY. に仮締めします。

ノーマルホイール使用時は、フ ロントホイールハブASSY .と ホイールの間にホイールスペー サーを挟みキット内のフランジ キャップスクリュー8 X 2 0 で 仮締めします。

弊社製アルミホイールの使用時 は、ホイルスペーサーは使用せ ずアルミホイールキット内のフ ランジキャップスクリュー8X | 18を使用し仮締めします。 方向性のあるタイヤを使用時は 回転方向を確認して下さい。 ハンドルからフロントブレーキ



SY .をハンドルにフランジボルト を用いて取り付け締め付けます。

▲注意:必ず規定トルクを守る事。 トルク: 10~14N・m (1.0~1.4kgf·m)



キャリパーをディスクローターに 取り付けます。



キャリパーをフラットヘッド $+ \nu \nu J \lambda \rho U = -(8 \times 16) \tau$ キャリパーブラケットに取付け、 締め付けます。

⚠ 注意:必ず規定トルクを守る事。 トルク: 25N・m

 $(2.5 kgf \cdot m)$

ボルトのねじ部分にネジロック剤 を塗布して下さい。



フロントフォークの凸にキャリ パーブラケットの凹を合わせフロ ントホイルハブASSY .スピード メーターギアBOXを取り付け アクスルナットを規定トルクまで 締め付けます。

▲注意:必ず規定トルクを守る事。 トルク: 40~50N・m $(4.0 \sim 5.0 \text{ kg f} \cdot \text{m})$



定トルクで締め付けます。

🕰 注意:必ず規定トルクを守る事。 トルク: 25N・m

(2.5 kgf·m)



バンジョーボルトにシーリング ワッシャ、バンジョー(ストレー ト)、シーリングワッシャの順で通 し、マスターシリンダーに取り付 けて仮締めします。



フロントキャリパー側はバン ジョー(25°)をマスターシリン ダーと同様の方法で取り付けます。



ブレーキホースを各バンジョーに 取り付けます。

バンジョーの取り付け角度、ブ レーキホースの取り回しが決まれ ば、バンジョーボルト、ブレーキ ホースのフィッティングを指定ト ルクで締め付けます。

ブレーキホースの取り回しは、 ハンドル操作時やフロントフォー ク作動時に無理のかからない状態 になるように注意して行って下さ

ブレーキホースが他の部分と干 渉しないようにタイラップで固 定し、余った部分はニッパ等で 切り取ります。

バウンド、リバウンド時にホー スが突っ張らないように固定し

▲注意:必ず規定トルクを守る事。 バンジョーボルト 1 5 N· m

(1.5 kgf·m)

ストップスイッチサブハーネス、 ウインカースイッチ (コンビ ネーションスイッチ)の配線を 接続します。

Monkey(FI)の場合 ストップスイッチサブハーネス とサブコードを接続し、配線を 接続します。

スピードメーターケーブルを接 続します。

各部をもう一度規定トルクで増 し締めします。

△注意:必ず規定トルクを守る事。

ブレーキのエア抜きを行います。



株式会社 SPECIAL PARTS 岩 川 TEL 0721-25-13 お問い合わせ専用ダイヤル

- 3 -

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721-25-1357 FAX 0721-24-505 0721 25 885

URL http://www.takegawa.co.jp

Jun./13/ 13

SPECIAL PARTS TAKE COMMA

ブレーキのエア抜き要領

∕₹ 注意

ブレーキ液補給時にゴミや水を混入させない事。

銘柄の異なるブレーキ液を混用しない事。

抜き取ったブレーキ液は再使用しない事。

シーリングワッシャは再使用しない事。

ブレーキ液は塗装、プラスチック、ゴム面を傷めるので部品類に付着

ブレーキホースを外すなど油圧系統に空気が混入した場合は、油圧系 統のエア抜きをする事。

規定トルクは必ず守る事。

ブレーキ液は必ず指定のブレーキ液を使用する事。

マスターシリンダーASSY .の 2本のフラットパンスクリューを 外しマスターシリンダーキャッ プ、ダイヤフラムを外します。



キャリパーのブリーダーバルブに 透明なブリーダーホースをつなぎ ホースの反対側に適当なカップな どで受ける様にします。



マスターシリンダーのオイルカッ プ部にブレーキ液を上限線まで補 給します。

⚠ 注意:ゴミや水を混入させない

▲注意:銘柄の異なるブレーキ液 を混用しない事。

ブレーキオイル DOT4.

ブリーダーバルブを1/2回転緩 め、ブレーキレバーを握る、放す を繰り返し、ブリーダーバルブか らブレーキ液が充分出てくるまで この操作を繰り返します。

オイルカップのブレーキ液量に注 意し新しいブレーキ液を補充しな がら作業を行って下さい。







⚠ 警告

ブレーキディスクローター及びブレーキパッドに油脂類を付着させない 事。万一、付着した場合はパッドは交換し、ディスクローターは脱脂する事。 損傷部品が見つかればその部品は必ず新品と交換する事。

ブレーキレバーを握った状態にした ままにしてキャリパーのブリーダー バルブを締め付けます。

ブレーキレバーをゆっくり戻し、完 全に戻ったらそのまま数秒間放置し ます。

ブレーキレバーを握ったまま、キャ リパーのブリーダーバルブを1/2 回転緩めた後、再び締め付けます。

ブレーキレバーをゆっくり戻し、完全に戻ったらそのまま数秒間放置します。

ブリーダーバルブから気泡が出なくなるまで 、 の操作を繰り返しま

時々、ブレーキ液量を確認し、下限線付近まで減少していれば補給します。

エアの混入がなければブリー ダーバルブを規定トルクで締め付 けます。

⚠ 注意:必ず規定トルクを守る事。 $T = 6 N \cdot m$

 $(0.6 kgf \cdot m)$

オイルカップの上限線までブレーキ 液を補充し、ダイヤフラム、マス ターシリンダーキャップをフラット パンスクリューを用いて取り付けま

⚠ 注意:ゴミや水を混入させない 事。

▲注意:銘柄の異なるブレーキ液 を混用しない事。

ブレーキオイル DOT4.








マスターシリンダーのご使用について

レバー交換等で一度マスターシリンダーよりレバーを外した際は、 レバー取り付け後にピストンとレバーの遊びが変わる場合があります。 その場合、レバーの斜線部分をヤスリ等で削って調整して下さい。



株式会社 SPECIAL PARTS 光 川

